

Einbau von powerBITs

Legen Sie zunächst das Auflageblech im Ofen ein.
Platzieren Sie anschließend die Speicherblöcke im vorderen Bereich der Speicherblende.



Bei oberem Rauchrohranschluss können maximal 12 Speicherblöcke,
bei hinterem Anschluss weitere 4 Blöcke (16 Blöcke) eingesetzt
werden.